

Montageanleitung

Windsicherung

für SEVi 200/SEVi 160



Produktion:

SEVentilation GmbH

E.-Thälmann-Str. 12

D-07768 Kahla

Telefon: 036424 – 76 74 72 Fax: 036424 – 76 74 71 E-Mail: info@seventilation.de

Stand: 06/2015

1. Allgemeines zur Montageanleitung

Prüfen Sie die Ware unmittelbar nach dem Empfang auf Vollständigkeit (siehe Lieferschein) und Transportschäden! Die Lagerung soll sicher und trocken erfolgen!

 Beachten Sie die **Hinweise** in dieser Montageanleitung!

Montagearbeiten und Elektroinstallation sind von Fachpersonal durchzuführen!

Verwenden Sie das Produkt nur entsprechend der Einsatzfälle, die in dieser Dokumentation beschrieben sind und nur in Verbindung mit den Komponenten, die von der Fa. SEVentilation empfohlen, zugelassen und in dieser Dokumentation genannt sind.

Für Schäden die durch unsachgemäßen Einbau, Anschluss und Gebrauch erfolgen, kann der Hersteller nicht haftbar gemacht werden. Die Gewährleistung erlischt. Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungszeiten laut AGB!

2. Montage

 **Hinweis:**

Lesen Sie die gesamte Montageanleitung vor dem Einbau sorgfältig durch, um mögliche Einbaufehler zu vermeiden!

Fehler beim Einbau können zu Störungen beim Betrieb des Lüftersystems und zum Erlöschen der Gewährleistung führen. Der Einbau des Lüftersystems muss von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden!

Die Windsicherung findet Anwendung bei Lüftungsgeräten der SEVi 200- und SEVi 160-Reihe*.

Vor der Montage sind die vier Haltetaschen im rechten Winkel nach einer Seite zu biegen.



Vorsicht: Das Bauteil kann scharfe Kanten haben!

Zur Vermeidung von Schnittverletzungen sind geeignete Handschuhe zu tragen!

Die Windsicherung wird durch eindrücken der Haltetaschen in das EPP-Gehäuse fixiert (mittig ausrichten, evtl. Eindrückstellen mit einem Schnitt versehen).

Danach wird die Windsicherung durch aufbiegen der vier Lamellen (etwa 2-3 cm) geöffnet.

 **Hinweis:** Durch den Einsatz der Winddrucksicherung erhöht sich die Einbaulänge!

2.1 SEVi 200

Der Einbau der Winddrucksicherung erfolgt auf der nach außen gerichteten Seite des Lüftungssystems.

<p>Montage:</p> <p>Die Winddrucksicherung wird durch eindrücken in das EPP-Gehäuse fixiert.</p>		
--	---	---

2.2 SEVi 160

Der Einbau der Winddrucksicherung erfolgt auf der nach außen gerichteten Seite des Lüftungssystems.

<p>Montage:</p> <p>Die Winddrucksicherung wird durch eindrücken in das EPP-Gehäuse fixiert.</p>		
--	--	--

*Durch den Einsatz der Winddrucksicherung reduziert sich die Volumenstromleistung!

Technische Änderungen sind dem Hersteller vorbehalten!

Produktion:

SEVentilation GmbH
 E.-Thälmann-Str. 12
 D-07768 Kahla

Telefon: 036424 – 76 74 72 Fax: 036424 – 76 74 71 E-Mail: info@seventilation.de